Panasonic

ペンダント（一般屋内用）

取扱説明書

保管用

品番　HNF11511BE　HNF11511WE　HNF11511AE

（黒ねずさび風仕上）　（ホワイト）　（文人茶錆風仕上）

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●取り付けは、取扱説明書にしたがい確実に行う。
取り付けに不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



・この器具は配線ダクト取付専用です。

●水平天井に取り付けられたダクトで使用する。
下図のような場所に取り付けると、火災・感電・落下の原因となります。



●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。

●器具表示および取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。火災・感電の原因となります。

●表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しない。火災・感電の原因となります。

⚠注意

●調光器と組み合わせて使用しない。
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
販売店、電気工事店に調光器の取り外しを依頼してください。（取り外しには資格が必要です。）

●湿気・水気のあるところ及び屋外では使用しない。火災・感電の原因となります。

●レンジ等温度の高くなるものの上やカーテン等の燃えやすい物の近くに取り付けない。火災の原因となります。

●器具の下に温度の高くなるもの（ストーブ・ガスレンジ等）を置いたり、器具に紙や布をかぶせない。火災の原因となります。

●器具に無理な力を加えない。セードを持って回したり、無理な力を加えない。落下の原因となります。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行なう。やけど・感電の原因となります。

●照明器具には寿命があります。
設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

■定格

⚠警告　**下記以外のランプを使用しない。**火災の原因となります。

使用電圧	使用ランプ
AC100V	A15形パルックボールスパイラル蛍光灯（E17）　又は、ミニクリプトン電球40Wまで

各部のなまえと取り付け方　⚠注意（取り付けは必ず電源を切って行ってください。感電の原因となります。）



1．ランプを取り付ける
・ランプをソケットに確実に締め付けてください。
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

2．配線ダクトにプラグを取り付ける
①プラグのストッパーを
配線ダクトの凸部と逆側に
合わせる
②プラグを押し当てながら
右に90度回転させる

プラグの取り外しかた
・プラグのストッパーを押し下げて
左に90度回転させる。



確認 取り付け後、ストッパーを下げずに左に回し、外れないことを確認する。

器具の高さを微調節する場合

短くする場合
①コードを押し込む。
・押し込み長さは
最大20mmまでです。
②アジャスタを引いて
コードを固定する。



⚠注意
最大20mm以上、押し込まない
コードの固定に、不備があると器具落下の原因となることがあります。

長くする場合
①アジャスタを確実に押し上げながら
②コードを引き出す。
・アジャスタの押し上げが不十分な場合、コードを引き出すことができません。
又、コードに傷などがつく場合があります。
・コードの押し込み長さしか、コードを引き出すことができません。
③アジャスタを引いてコードを固定する。



⚠注意
アジャスタを確実に押し上げ、コードを引き出す
コードを無理に引くと、器具落下の原因となることがあります。

・コードアジャスタ（別売）を使用すると
コードが40cmまで収納できます。

コードアジャスタ
品番：LK01088（白）
LK01089（黒）

プラグと一体的に
見せることもできます。
（コードの中間にも使えます。）

保証について

1. 保証について…この商品の保証期間は1年間です。
ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2. 保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意（必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります。）

●**器具の清掃について**……汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●**ランプ交換について**……適合ランプ表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製のランプを使用してください。
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

⚠警告	**指定以外のランプを使用しない。**火災の原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
A15形パルックボールスパイラル蛍光灯（E17） 又は、ミニクリプトン電球40Wまで	EFA15EL/12/E17

⚠注意
点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらない。
やけどの原因となります。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）0120-878-236（FAX）

KE0509-010112